









Notice d'emploi et de Gebruiks- en montagemontage

aanwijzing

Instrucciones de servicio Instruções de operação e de montagem y de montaje

Contrôle d'étanchéité

Afsluiter dichtheidscon-

Sistema Controlador de estanqueidad Modelo VPS 504


Serie 01, 02, 03, 04, 05


Sistema de teste de vál-

Tipo VPS 504 Serie 01, 02, 03, 04, 05

Type VPS 504 Serie 01, 02, 03, 04, 05 Type VPS 504 Serie 01, 02, 03, 04, 05

Position de montage Inbouwpositie Posición de montaje Posição de montagem











Pression de service maxi. Max. bedrijfsdruk Presión máxima de servicio Pressão de serviço máx.  $p_{max.} = 500 \text{ mbar} (50 \text{ kPa})$ 

VPS 504 S01 VPS 504 S02 **VPS 504 S03** VPS 504 S04 VPS 504 S05 selon/volgens/según la norma/ segundo a norma

U<sub>n</sub> ~(AC) 230 V-15 %...- 240 V+6 % 50 Hz ou/of/o/ou

~(AC) 110 V 50 Hz, ~(AC) 120 V 60 Hz,

EN 1643

~(AC) 220 V 60 Hz,

= (DC) 24 V

Durée de mise sous tension/Inschakelduur / Duración de la conexión/ Duração da ligação do controlo 100 %










Température ambiante Omgevingstemperatuur Temperatura ambiente Temperatura ambiente ~(AC) 50 Hz 230 V -15 °C... +70 °C ~(AC) 50 Hz 110 V ~(AC) 60 Hz 120 V -15 °C... +60 °C ~(AC) 60 Hz 220 V ~(AC) 50 Hz 240 V ~(DC) 24 V

Température de stockage Opslagtemperatuur Temperatura stoccaggio Temperatura de almacenamiento −15 °C ... +80 °C

Schutzart / Afdichtingsnorm Tipo de protección/Grau de protecção IP 40: VPS 504 S01, S02, S03 IP 54: VPS 504 S04, S05 selon/volgens/según la norma/segundo EN 60529

Famille 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3Familie 1+2+3 Familia Família 1 + 2 + 3voir page 2 zie pagina 2 ver la página 2 veja na página 2

Prises de pression Drukmeetpunten Tomas de presión Conexões da pressão



Raccord  $p_e, p_1$ Aansluiting p<sub>e</sub>, p<sub>1</sub> Tomas de presión p<sub>e</sub>, p<sub>1</sub> Conexão  $p_e$ ,  $p_1$ 

Raccord pa, p2 Aansluiting pa, p Tomas de presión pa, p Conexão p<sub>a</sub>, p<sub>2</sub>

3,4 Prise de pression Meetnippels Boquilla de medición Bocal de medição

#### Domaines d'application

Le VPS 504 peut également être utilisé sur toutes les vannes conçues de telle sorte que l'étanchéité du sens inverse du flux exclue une inétanchéité dans le sens du flux. Le VPS 504 convient pour toutes les vannes DUNGS selon EN 161, classe A et B.

## Avertissements - à lire impérativement

# Application avec les familles de gaz 1, 2 et 3

Nous recommandons de réviser le VPS 504 une fois par an, deux fois par an si le niveau d'encrassement le nécessite.

- Contrôler les raccords de gaz p<sub>1</sub>/ p<sub>2</sub> (VPS/robinetterie)
- Contrôler les filtres internes du VPS p<sub>1</sub>/p<sub>2</sub> (kit de remplacement n° 243 801)
- Effectuer un contrôle d'étanchéité: augmenter la pression à la prise de mesure p<sub>2</sub> par ex. au moyen d'une pompe manuelle
- Effectuer un contrôle de fonctionnement conformément aux instructions de montage et d'utilisation

Des filtres de VPS encrassés ou des raccords de gaz obstrués peuvent fausser le contrôle d'étanchéité des vannes.

Per gas con una percentuale di butano superiore a 60 % e gas con una densità superiore a 1 kg/ m³ si deve utilizzare la versione a gas liquido.

Application avec les biogaz, gaz de curage et de décharge avec acide sulfhydrique (H<sub>2</sub>S < 0,1 % en vol.)

Les biogaz, gaz de curage et de décharge doivent être

Il ne doit pas y avoir condensation de l'humidité contenue dans le gaz. Cette condensation doit être empêchée à l'aide de mesures adéquates.

La teneur en acide sulfhydrique ne doit pas dépasser 0,1 % en vol.

Nous recommandons d'effectuer une révision semestrielle du VPS 504.

#### Toepassingsgebieden

De VPS 504 kan ook op alle kleppen ingezet worden, waarbij constructief de dichtheid in tegenstroomrichting een lekkage in stroomrichting uitsluit. De VPS 504 is geschikt voor alle DUNGS-kleppen volgens EN 161 klasse A.

#### Waarschuwingen beslist naleven

## Toepassing voor gasfamilie 1. 2. 3

We adviseren een jaarlijkse controle van de VPS 504 en bij een grote vervuiling een halfjaarlijkse controle.

- Controle p<sub>1</sub>/p<sub>2</sub>-gasaansluiting (VPS/armatuur)
- Controle van het interne VPSfilter p₁/p₂ (reserveonderdeelnummer 243 801)
- Dichtheidscontrole verrichten: drukverhoging aan de p<sub>2</sub>-meetaansluiting, bijvoorbeeld met behulp van een handpomp
- Verricht een functiecontrole overeenkomstig de handleiding voor bediening en montage

Verstopte VPS-filters of dichte gasaansluitingen kunnen het doen lijken of de kleppen dicht zijn, terwijl dat niet zo is

Bij gassen met een butaangehalte > 60 % en gassen met een dichtheid > 1 kg/ m³ moet de uitvoering voor vloeibaar gas gebruikt worden.

Toepassing bij deponie-, afvalwaterzuiveringsinstallatie-, en biogassen met zwavelwaterstof (H2S < 0,1 vol.%)

Deponie-, afvalwaterzuiveringsinstallatie-, en biogassen moeten droog zijn.

Condensatie van het vocht in het gas mag niet optreden en moet worden voorkomen door geschikte maatregelen.

Het zwavelwaterstofgehalte mag maximaal 0,1 vol.% zijn.

We adviseren een halfjaarlijkse controle van de VPS 504

#### Campos de aplicación

El VPS 504 puede ser utilizado en todas las válvulas cuya hermeticidad en sentido opuesto del flujo excluye, debido a su construcción, una permeabilidad en dirección de flujo.

EIVPS 504 es apropiado para todas las válvulas DUNGS según EN 161 Clases A y B.

#### Instrucciones de aviso observar siempre

# Aplicación para las familias de gases 1, 2, 3

Recomendamos realizar cada año una comprobación de la VPS 504, y semestral en caso de mayor ensuciamiento.

- comprobación de las conexiones de gas p<sub>1</sub>/p<sub>2</sub> (VPS/grifería)
- comprobación del filtro interno VPS p₁/p₂ (n∫ juego recambio 243 801)
- realizar una comprobación de estanqueidad: aumento de la presión en el manguito de medición p2 p.ej. mediante bomba manual
- realizar una comprobación funcional según las instrucciones de servicio y de montaje

Los filtros VPS obstruidos y las conexiones de gas cerradas pueden hacer parecer que las válvulas sean estancas.

Para gases con un porcentaje de butano superior al 60 % y gases con una densidad superior a 1 kg/m³ es imprescindible utilizar la versión para gas licuado.

Aplicación en gases de vertederos, de purificadoras y biológicos con ácido sulfhídrico (H<sub>2</sub>S < 0,1 vol.%)

Los gases de vertederos, de purificadoras y biológicos deben estar secos.

No debe haber condensación de la humedad contenida en los gases, debiendo evitarse mediante medidas adecuadas.

La proporción de ácido sulfhídrico no debe superar el 0,1 vol.% como máx.

Recomendamos realizar una comprobación semestral de la VPS 504.

#### **Aplicação**

OVPS 504 também pode ser aplicado em todas as válvulas nas quais, devido à respectiva característica construtiva, a estanqueidade no sentido de contra-fluxo exclui a possibilidade de uma fuga no sentido do fluxo. O VPS 504 é adequado para todas as válvulas DUNGS segundo o código EN 161 Classe A e B.

#### Avisos de advertência observar sempre

## Aplicação para a família de gás 1, 2, 3

Recomendamos inspeccionar o sistema VPS 504 em intervalos anuais. Caso seja operado em locais com muita poluição efectue a inspecção de seis em seis meses.

- Verificação das ligações de gás p<sub>1</sub>/p<sub>2</sub> (VPS/guarnições)
- Verificação dos filtros internos do VPS p,/p₂ (conjunto de reposição n. ∫ 243 801)
- Verifique a estanqueidade: Aumente a pressão no bocal de medição p<sub>2</sub>, utilizando uma bomba manual
- Efectue os controlos funcionais de acordo com as instruções de operação e montagem

Um filtro VPS tapado ou um tubo de gás fechado podem dar a impressão errada de que as válvulas estão estanques.

Para gases com uma porcentagem de butano superior a 60 % e gases com uma densidade superior a 1 kg/ m³ deve ser utilizada a versão para gás líquido.

Aplicação na utilização com gás de lixo, gás de esgoto e biogás com ácido sulfídrico ( $H_2S < 0,1$  vol.%)

Os gases de lixo, de esgoto e os biogases têm de estar secos

A humidade contida no gás não deve formar água condensada. Por conseguinte, a formação de água condensada deverá ser impedida por medidas adequadas.

A parte de ácido sulfídrico não deverá exceder um valor de 0,1 vol.%.

Recomendamos verificar o VPS 504 de seis em seis meses.

Remplacement des filtres / Filter vervangen/ Cambio del filtro/ Troca do filtro Remplacer les filtres Kit de remplacement des filtres réf. 243 801 Remplacer les joints toriques Filter vervangen Pakket filterelementen, O-ringen vervangen artikelnummer: 243 801 Cambiar los tornillos Juego de filtros art. nº: 243 801 Jogo de filtros de reposição n.º de artigo: 243 801 ver la página 6 Montaje Trocar o filtro Trocar os anéis em O 2 joints toriques 2 O-ringen 2 anillos tóricos 2 anéis em O 2 filtres fins 2 matten van het fijnfilter 2 esteras filtrantes finas 2 esteiras filtrantes finas 4 vis 4 schroeven 4 tornillos 4 parafusos Cambiar los tornillos Trocar os parafusos Remplacer les vis Schroeven vervangen Zie pagina 7 Montage ver la página 7 Montaje veja na página 7 Montagem voir page 7 montage

Volume à contrôler Testvolume Volumen de prueba Volume de teste	0,1 ≤ V≤ 4,0 I	Courant de commutation Schakelstroom Corriente de contacto Corrente de comutação	Sortie mise en service/ Bedrijfsuit gang / Salida de servicio/ Saída de operação S01, S02, S03, S04, S05: max. 4 A
ugmentation de la pression ≈ 20 mbar ar surpresseur rukstijging oor motorpomp umento de a presión umento da pressão or motobomba		Temps du cycle Vrijgavetijd Duración del ciclo Tempo de ciclo	Tenir compte du courant de démar rage du moteur!/ Aanloopstroon van de motor in acht nemen! Tener en cuenta la intensidad de corriente del motor en marcha Ligação eléctrica/Observar a cor rente de arranque do motor!
Fusible de protection (non fournie) Voorzekering (niet meegeleverd) Fusible previo (a cargo del cliente) Fusível preliminar (a cargo do cliente)	10 A F ou 6,3 T 10 A snel of 6,3 A traag 10 A F o 6,3 A T 10 A rápido ou 6,3 A lento		Sortie défaut/Storingsuitgang Salida de fallo/Saída de avaria S02, S05 Klemme/terminal/Borne / terminal T7: max. 1 A
Fusible interchangeable dans le boîtier In het huis ingebouwde zekering,	T6,3 L 250 V (IEC 127-2/III) (DIN 41662)		Sortie défaut/Storingsuitgang Salida de fallo/Saída de avaria S04 bornes/klemmen/Bornes terminais 1,2,3 max. 1 A
verwisselbaar Fusible montado en el aparato Fusível embutido na caixa, substituível		Limite d'utilisation Gevoeligheidsgrens Límite de sensibilidad Limite da sensibilidade	max. 50 l / h
Temps du cycle Vrijgavetijd Duración del ciclo Tempo de ciclo	≈ 10 – 26 s Dépendant du volume à contrôler et de la pression afhankelijk van het testvolume en de ingangsdruk	Nombre max. de cycles Max. aantal testcycli N° máximo de ciclos de prueba Número máx. dos ciclos de teste	20 / h
	según el volumen de prueba y la presión de entrada. Em função do volume de teste e a pressão de entrada.	Après plus de 3 cycles d'essai con temps de repos d'au moins 2 minur Na meer dan drie onmiddellijk na wachttijd van minstens twee minute Al cabo de más de 3 ciclos de e mantenerse un tiempo de espera n Depois de ter efectuado três ciclos de	tes. elkaar verrichte testcycli moet ee en worden aangehouden. nsayo consecutivos directos, deb nínimo de 2 minutos.

após o outro, terá de esperar pelo menos 2 minutos.




max. couple / Accessoires du système Max. draaimomenten/systeemtoebehoren	M 4	М 5	M 6	M 8	G 1/8	G 1/4	G 1/2	G 3/4
Pares de apriete máximos / accesorios del sistema Binários máx. / Acessórios do sistema	2,5 Nm	5 Nm	7 Nm	15 Nm	5 Nm	7 Nm	10 Nm	15 Nm




Utiliser des outils adaptés! Passend gereedschap gebruiken! Utilizar herramientas adecuadas. Usar ferramentas adequadas!

Serrer les vis en croisant! Schroeven kruislings aandraaien! Apretar los tornillos en cruz. Apertar os parafusos em cruz!

Ne pas utiliser la vanne comme un levier. Het apparaat mag niet als hefboom worden gebruikt. El aparato no debe ser utilizado como palanca. Não utilize o equipamento como alavanca.





DN	15	
M <sub>max.</sub>	105	[Nm] t ≤ 10 s
T <sub>max.</sub>	50	[Nm] t ≤ 10 s



Veiller à ce que l'appareil ne subisse pas de vibrations!



Op trillingsvrije inbouw




Efectuar un montaje libre de vibraciones



Montar em lugar isento de vibrações!







#### **Fonctionnement**

Le VPS 504 fonctionne selon le principe le l'augmentation de la pression. Le programmateur entre en fonctionnement à la demande de chaleur.

Le contrôle s'effectue en fonction du cycle fonctionnel du brûleur:

- Contrôle avant le démarrage du brûleur ou
- contrôle pendant le temps de préventilation ou
- contrôle après la coupure du brûleur

#### **Functie**

De VPS 504 werkt volgens het drukopbouwprincipe.

De dichtheidscontrole treedt in werking bij warmtevraag.

De controle vindt plaats afhankelijk van het functieverloop van de brander:

- Test voor start van de brander
- test tijdens de voor-ventilatietijd
- Test na uitschakeling van de brander

#### **Funcionamiento**

EIVPS 504 trabaja según el principio de aumento de la presión.

El programador entra en funcionamiento al requerirse calor.

El ensayo se realiza en dependencia de la secuencia funcional del quemador:

- Ensayo antes del arranque del quemador o
- ensayo durante el tiempo de prebarrido o
- ensayo después de desconectar el quemador.


#### **Funcionamento**

OVPS 504 funciona segundo o princípio de formação da pressão.

O gerador de programa entre em funcionamento com a solicitação de calor.

O teste efectua-se em função da evolução do funcionamento do queimador:

- teste antes do arranque do queimador ou
- teste durante do tempo de préinsuflamento ou
- teste após o desligamento do queimador.



#### Temps de cycle t<sub>F</sub>

Temps mécessaire à un VPS 504 pour effectuer un cycle complet. Le temps de cycle du VPS 504 dépend du volume à tester et de la pression d'entrée:

$$V_{\text{test}}$$
 < 1,5 I  $p_{\text{e}}$  > 20 à 500 mbar  $t_{\text{f}} \approx$  10 s

$$V_{test}$$
 > 1,5 l  
p<sub>e</sub> > 20 mbar  
 $t_F$  > 10 s

$$t_{\text{F maxi / VPS }504} \approx 26 \text{ s.}$$

### Durée du test t<sub>test</sub>

Temps de marche du surpresseur.

#### Volume à tester V<sub>test</sub>

Volume entre V1 côté sortie, V2 côté entrée et la tuyauterie entre les deux vannes.

$$\begin{array}{l} V_{\text{test min/VPS }504} = 0,1 \text{ I} \\ V_{\text{test maxi/VPS }504} = 4 \text{ I} \end{array}$$

### Vrijgavetijd t<sub>F</sub>

Tijd, die een VPS 504 nodig heeft om een complete bewerkingscyclus

De vrijgavetijd van de VPS 504 is afhankelijk van het testvolume en de ingangsdruk:

$$V_{\text{test}}$$
 < 1,5 l   
  $p_{\text{e}}$  > 20 - 500 mbar   
  $t_{\text{F}} \approx$  10 s

$$V_{\text{test}} > 1,5 \text{ I}$$
 $p_{\text{e}} > 20 \text{ mbar}$ 
 $t_{\text{r}} > 10 \text{ s}$ 

$$t_{F \text{ max./VPS S04}} \approx 26 \text{ s.}$$

### Testtijd t<sub>test</sub>

Pomptijd van de motorpomp.

**Testvolume V**<sub>test</sub> volume tussen V1 uitgangszijde en V2 ingangszijde en de daartussen liggen pijpstukken.

### Duración del ciclo t<sub>F</sub>

Tiempo que precisa el VPS 504 para realizar un ciclo de trabajo

La duración del ciclo del VPS 504 depende del volumen de ensayo y de la presión de entrada:

$$V_{prueba}$$
 < 1,5 l   
  $p_e$  > 20 - 500 mbar   
  $t_E \approx$  10 s

$$V_{prueba}$$
 > 1,5 I  
p<sub>e</sub> > 20 mbar  
 $\mathbf{t_{F}} > \mathbf{10} \mathbf{s}$ 

$$t_{\text{Fmáx./VPS}\,504} \approx$$
 **26 s.**

### Tiempo de prueba t<sub>prueba</sub>

Tiempo de funcionamiento de la bomba.

**Volumen de prueba V**<sub>prueba</sub> Volumen existente entre V1 volúmen de salida y V2 volúmen de entrada y los tubos intermedios.

#### Tempo de ciclo t<sub>r</sub>

Tempo que um VPS 504 precisa para realizar um ciclo de trabalho

O tempo de ciclo do VPS 504 depende do volume de teste e da pressão de entrada:

$$V_{\rm teste}$$
 < 1,5 |  $p_{\rm e}$  > 20 - 500 mbar  $t_{\rm F} \approx$  10 s


$$\begin{array}{ll} V_{\text{teste}} & < 1,5 \text{ I} \\ p_{\text{e}} & > 20 \text{ mbar} \\ \textbf{t}_{\text{F}} > \textbf{10 s} \end{array}$$

t 
$$_{\text{Fmáx./VPS}} \approx$$
 26 s.

### Tempo de teste t<sub>teste</sub>

Tempo de funcionamento da motobomba.

**Volume de teste V**<sub>teste</sub> Volume entre a V1 do lado de saída e a V2 do lado de entrada e nos tubos montados entre as duas.



# **Déroulement du programme Au repos:** vanne 1 et vanne 2 sont fermées.

Mise sous pression: le surpresseur augmente la pression du gaz pe dans la section à tester d'environ 20 mbar par rapport à la pression amont de la vanne 1. Pendant le cycle le pressostat contrôle l'étanchéité de la section à tester. Lorsque la pression d'épreuve est atteinte le surpresseur est coupé. (fin du cycle de contrôle)

Le temps du cycle (10 à 26 s) dépend du volume à tester (maxi 4,0 l). Si la section à tester est étanche, après un maximum de 26 s, un contact libère la phase qui met le coffret de commande sous tension, le voyant jaune s'allume.

Si la section à tester fuit ou l'augmentation de pression de 20 mbar n'est pas atteinte pendant la durée du cycle (26 s), le VPS 504 signal un défaut. Le voyant rouge s'allume et reste allumé aussi longtemps que le contact du régulateur ou du thermostat est fermé (demande de chaleur)

### Vanne/vannes pas étanches = lampe témoin rouge/affichage

- Mettre le système hors circuit
- 2. Contrôler l'étanchéité de la vanne V1 et/ou V2
- 3. En cas de fuites, remplacer la vanne 1 et/ou V2.

Attention! Lors de l'élimination de l'erreur, respecter toujours les exigences nationales concernant l'application

En cas de micro coupure de courant pendant le cycle ou la marche du brûleur, le redémarrage est automatique.

#### Programmaverloop

**Rusttoestand**: afsluiter 1 en afsluiter 2 zijn gesloten.

**Drukopbouw**: De interne motorpomp verhoogt de gasdruk in het testtraject met ca. 20 mbar t.o.v. de op afsluiter aan de ingangszijde werkende druk. Reeds gedurende de testtijd bewaakt de ingebouwde drukverschilschakelaar het gasslot t.a.v. de dichtheid. Bij het bereiken van de testdruk wordt de motorpomp uitgeschakeld (einde van de testtijd).De vrijgavetijd (10 - 26 s) is afhankelijk van het testvolume (max. 4.0 l).

Bij dichtheid van gasslot vindt na max.26sdecontactvrijgavenaarde branderautomaat plaats - het gele signaallampje gaat branden.

Als het gasslot niet dicht of als gedurende de testtijd (max. 26 s) de drukverhouding met + 20 mbar niet wordt bereikt, schakelt de VPS 504 over op storing. Het rode signaallampje brandt dan zolang als de contactvrijgave door de regelaar bestaat (warmtevraag).

# Klep/kleppen ondicht = rode signaallamp/indicatie

- 1. Installatie uitschakelen
- 2. Klep V1 en/of V2 controleren op dichtheid
- Bij ondichtheid klep V1 en/of klep V2 vervangen.

Attentie! Bij ontstoring altijd ook de voor de toepassing en het land specifieke eisen in acht nemen.

Na kortstondige spanningsuitval gedurende de test of gedurende het in werking zijn van de brander volgt er een automatische herstart.

#### Secuencia del programa

**Estado de reposo**: Las válvulas V1 y V2 están cerradas.

Aumento de la presión: La bomba automática interna aumenta la presión de gas pe existente en el tramo de ensayo en aprox.20 mbar en comparación con la presión que existe en la válvula de entrada V1. Ya durante el tiempo de ensayo, el presostato incorporado controla el tramo de ensayo por si es estanco. Al alcanzar la presión de prueba, se desconecta el motor de la bomba (final del tiempo de prueba). El tiempo del ciclo (10-26 s) depende del volumen ensayado (máx. 4,0 l). Si el tramo ensayado es estanco, al cabo de 26 s máx., se da señal de alimentación al program ador del quemador y se ilumina la lámpara amarilla. Si el tramo ensayado no es estanco o si durante el período de ensayo (máx. 26 s) no se alcanza un aumento de la presión de + 20 mbar. el VPS 504 etra en avería. Se ilumina la lámpara roja de avería, y permanece encendida mientras a través de termostato exista demanda de calor.

# Válvula/válvulas no estanca(s) = lámpara/indicación roja

- 1. Desconectar la instalación
- 2. Comprobar la estanqueidad de la(s) válvula(s) V1 v/o V2
- 3. Recambiar una válvula V1 y/o V2 no estanca

¡Atención! Siempre respetar los requerimientos específicos de la aplicación y del país en la eliminación de fallos.

Después de una breve interrupción de la tensión durante el ensayo o durante el servicio del quemador, se vuelve a poner en marcha el sistema automáticamente.

#### Evolução do programa

**Estado de repouso**: as válvulas V1 e V2 estão fechadas.


Formação da pressão: A motobomba interna aumenta a pressão do gás no percurso do teste, em aprox.20 mbar, em relação à pressão existente na válvula V1 na entrada. Já durante o período de teste, o pressostato diferencial embutido verifica se há fuga. Atingindo a pressão de teste, a motobomba desliga (fim do período de teste). O tempo do ciclo (10 a 26 s) depende do volume de teste (máx. 4,0 l). A estanquidade do percurso de teste efectua-se, no máximo, 26 s após a libertação do contacto para o controlo do queimador - a lâmpada amarela de sinalização acende. Se o percurso de teste não for estanque ou se, durante o período de teste (máx. 26 s), não for atingido o aumento de pressão de + 20 mbar, o VPS comuta a "avaria". Nesta situação, a lâmpada vermelha de sinalização acende e assim permanece enquanto a libertação do contacto pelo regulador fica pendente (solicitação de calor).

# Válvula/válvulas com fuga = semáforo/indicação vermelha

- 1. Desligar a instalação
- 2. Verificar a válvula V1 e/ou V2 quanto a estanqueidade
- 3. Em caso de fuga substituir a válvula 1 e/ou V2.


**Atenção!** Em caso de eliminação de falhas respeitar sempre os requisitos específicos de aplicação e do país de utilização.

Se, durante o teste ou a operação do queimador, ocorrer uma queda da tensão de pouca duração, efectua-se um rearranque automático.



#### Schéma du déroulement du programme Programma-processchema Plan secuencial del programa Esquema da evolução do programa





Montage du VPS 504 sur:

DMV-.../11 MB -...D(LE) MB -...ZRD(LE) MB-...VEF

- 1. Fermer l'arrivée du gaz.
- 2. Couper l'arrivée du courant.
- 3. Enlever les bouchons 1-2 (Fig.1)
- 4. Positionner les joints toriques 10,5 x 2,25 sur le VPS (Fig. 2)
- 5. Visser les vis 3, 4, 5, 6, (M4 x 16), (Fig.3).

Après une transformation ou une réparation, utiliser uniquement des vis au pas métrique pour le remontage.

 Effectuer un contrôle d'étanchéité et de fonction après chaque intervention. Montage VPS 504 aan:

DMV-.../11 MB-...D(LE) MB-...ZRD (LE) MB-...VEF

- 1. Gastoevoer onderbreken.
- 2. Stroomtoevoer onderbreken.
- 3. Sluitschroeven 1,2 verwijderen, afb. 1
- 4. Pakkingringen (10,5 x 2,25) in de VPS 504 leggen, afb. 2.
- 5. Schroeven 3,4,5,6 (M4 x 16) erin draaien, afb. 3.

Bij hermontage na ombouw of reparatie uitsluitend schroeven met metrische schroefdraad toepassen.

 Na voltooiing van de werkzaamheden dichtheids- en functiecontrole uitvoeren. Montaje VPS 504 en:

DMV-.../11 MB-...D(LE) MB-...ZRD(LE) MB-...VEF

- 1. Interrumpir la alimentación de gas.
- 2. Interrumpir la alimentación de corriente.
- Extraer los tapones roscados 1 y 2 (figura 1).
- 4. Colocar las juntas tóricas (10,5 x 2,25) en el VPS 504 (figura 2).
- 5. Atornillar los tornillos 3, 4, 5, y 6 (M4 x 16) (figura 3).

Después de una reparación ó transformación utilizar sólo tornillos con rosca métrica.

 Después de terminar los trabajos, efectuar un control de estanqueidad y de funcionalidad. Interromper a alimentação do gás.

MB- ... ZRD(LE) MB- ... VEF

DMV- .../11


MB- ... D(LE)


Montagem do VPS 504 nos:


- 2. Interromper a alimentação da energia eléctrica.
- 3. Retirar os parafusos de conexão
  - 1 e 2, figura 1.
- 4. Colocar as juntas (10,5 x 2,25) no VPS 504, figura 2.
- 5. Apertar os parafusos 3, 4, 5 e 6 (M4 x 16), figura 3.

Se a montagem do aparelho for efectuada diversas vezes (modificação, reparação), utilizar exclusivamente parafusos com rosca métrica!

 Concluídos os trabalhos, realizar um teste de estanquidade e de funcionamento.







### Raccordement électrique

Le VPS 504 S01 se connecte en série entre le thermostat et le coffret de commande au moyen d'un connecteur 7 poles. Le connecteur entre le brûleur et la chaudière est conforme à DIN 4791. Voir le schéma pour l'affectation des contacts. Si la chaudière et le brûleur sont cablés selon DIN 4791 il n'est pas nécessaire de modifier le branchement électrique. Le connecteur femelle du brûleur est raccordé au connecteur mâle mobile du VPS 504 S01. Le connecteur femelle du VPS 504 S01 est raccordé au connecteur mâle

mobile de la chaudière.	ile de la chaudière.
F1 Fusible F2 Détecteur ou limiteur F3 Régulateur H1 Signal défaut H2 Signal marche P1 Compteur horaire 1 ère allure S1 Commutateur X1B Connecteur femelle X1S Connecteur mâle	Détecteur ou limiteur Régulateur Signal défaut Signal marche Compteur horaire 1 ère allure Commutateur Connecteur femelle

#### Elektrische aansluiting VPS 504 S01

De VPS 504 S01 wordt in serie tussen temperatuurregelaar en branderautomaat aangesloten via een 7-polige stekkerverbinding.

De aansluiting van de stekker tussen brander en ketel moet worden uitgevoerd volgens DIN 4791 voor contactvolgorde, zie aansluitschema. Indien de bedrading van de brander en de ketel

volgens DIN 4791 zijn uitgevoerd, dan zijn er geen bedradingswijzigingen noodzakelijk. De connector van de VPS 504, S01 wordt aangesloten op de stekkerverbinding van de ketel- of

F1	zekering	
F2	sensor of beg	grenzer
F3	regelaar	
H1	signaal	storing
H2	signaal	bedrijf
P1	bedrijfsurente	eller niveau 1
S1	schakelaar	
X1B	stekkerverbin	nding
	contrastekkei	r
X1S	stekkerverbin	nding,
	stekker	

#### Conexión eléctrica VPS 504 S01

Electrovanne/ magneetafsluiter/ Electroválvula/ Electroválvula Brûleur Marche/ Naar de brander/ Quemador en servicio/ Queim

El VPS 504 S01 se conecta en serie entre el termostato de la caldera v el programador del quemador a través de una unión enchufable de 7 polos.

Si la asignación del connector entre el que mador y la caldera está realizada según la norma DIN 4791 no es preciso recablear la caldera o el quemador en el caso de conectar el VPS 504 S01.

El conector hembra del quemador se une con el conector macho móvil del VPS. El conector macho de la caldera se une al conector hembra fiio del VPS.


F1	Fusible
F2	Limitador
F3	Regulador
H1	Señal de avería
H2	Señal de funcionamiento
P1	Contador de horas de servicio
	nivel 1
S1	Conmutador
X1B	Conector hembra
X1S	Conector macho

#### Ligação eléctrica VPS 504, S01

O VPS 504 cS01 oloca-se em série, entre o regulador de temperatura e o controlo do queimador, por meio de um condutor enfichável de 7 pólos. A ocupação do conector entre o queimador e a caldeira efectua-se em conformidade com a DIN 4791. Ocupação dos contactos, ver esquema de ligação. Se a instalação dos cabos no gerador de calor for efectuada em conformidade com a DIN 4791 não há necessidade de trocar os cabos na ligação eléctrica da caldeira ou do queimador. A "parte com o conector fêmea do queimador" é ligada por meio da ficha volante do VPS 504,S01.

A "parte com o conector fêmea do VPS 504, S01" é ligada por meio da ficha volante do gerador de calor.

F1	Fusível
F2	Controlador ou limitado
F3	Regulador
H1	Sinal avaria
H2	Sinal operação
P1	Contador de horas de
	serviço, etapa 1
S1	Interruptor
X1B	Conexão
	conector fêmea
X1S	Conexão
	conector macho



### Raccordement électrique VPS 504 S01 SSM

#### Message de défauts cumulés

Le raccordement électrique du VPS 504 S01 SSM est identique au VPS 504 S01.

# Une caractéristique supplémentaire le raccordement du VPS 504 S01 SSM

Si la ligne de vérification est "non étanche", le VPS passe sur défaut.

Un relais supplémentaire à l'intérieur di VPS coupe la conduite de défaut du brûleur "S3" entre le brûleur et le générateur de chaleur. En même temps, la conduite S3 est mise sous tension par le générateur da chaleur, la lampe témoin H1 s'éclaire.

#### De elektrische aansluiting VPS 504 S01 SSM storingsmelder voor de totale stroom

De elektrische aansluiting van de VPS 504 S01 SSM geschiedt op dezelfde wijze als bij de VPS 504 S01.

### Extra eigenschap bij de aansluiting van de VPS 504 S01 SSM

Wanneer het proefvak een lek heeft, schakelt  $\mbox{de\,VPS\,in\,de\,toestand\,"storing"}. \mbox{Een\,extra\,relais} \\ \mbox{in\,de\,VPS\,onderbreekt\,de\,storingsleiding\,van} \\$ de brander tussen brander en warmtebron. Tegellijkertijd wordt spanning op de S3-leiding van de warmtebron gezet. Het signaallampje H1 brandt.

#### Conexión eléctrica VPS 504 S01 SSM señal de avería

La conexión eléctrica del VPS 504 S01 SSM se realiza igual que en el caso del VPS 504 S01.

#### Caracteristica adicional del circuito del VPS 504 S01 SSM

Si el tramo a ensayar tiene una "fuga", el VPS cambia a fallo.

Un relé adicional del VPS interrumpe la linea de fallo del quemador "S3" entre el quermador y el generador de calor.

Al mismo tiempo se aplica tensión a la linea S3 desde el generador de calor, iluminándose la lámpara H1.


#### Coneão eléctrica VPS 504 S01 SSM Sinal parasita

A conexão eléctrica do VPS 504 S01 SSM é realizada como no VPS 504 S01.

#### Caracteristica adicional de comutação do VPS 504 S01 SSM

Se o sistema controlado apresentar vaza-mentos, o VPS comuta para falha.

Um relé adicional no VPS interrompe a linha por falhas do queirmador "S3" entre o queimador e o gerador de energia térmica. Simultaneamente, a linha S3 do gerador de energia térmica é posta sob tensão, a lâmpada de sinalização H1 acende-se.



#### Raccordement électrique VPS 504 S02

Le VPS 504 se connecte en série entre le thermostat et le coffret de commande au moyen d'un connecteur 7 poles.

Le connecteur mâle de la chaudière se branche au connecteur femelle du VPS 504. Voir le schéma de branchement pour l'affectation des contacts du connecteur femelle du VPS 504 et du connecteur mâle de la chaudière. Caractéristique de branchement: pas de séparation entre le circuit de la tension d'alimentation et celui de commande.

#### Elektrische aansluiting VPS 504 S02

De VPS 504 wordt in serie aangesloten tussen temperatuurregelaar en branderautomaat 7-polige stekkerverbinding. De ketelstekker wordt in het connectorelement van de VPS 504 gestoken. Voor de aansluiting van de stekker van de brander op de connector van de VPS 504 zie aansluitschema.

Attentie: geen scheiding tussen bedrijfsspanningskring en stuurstroomkring.

#### Conexión eléctrica VPS 504 S02

El VPS 504 se conecta en serie entre el termostato de la caldera y el programador del quemador a través de una unión enchufable de 7 polos. El enchufe de la caldera se acopla al casquillo del VPS 504.La asignación de contactos del casquillo del VPS 504 y del enchufe de la fuente de calor se encuentra indicada en el diagrama de conexiones.

Característica de la conexión: sin separación entre el circuito de tensión de servicio y el circuito de control.


#### Ligação eléctrica VPS 504, S02

O VPS 504 liga-se em série, entre o regulador de temperatura e o controlo do queimador, por meio de um condutor enfichável de 7 pólos

O contactor macho é inserido no conector fêmea do VPS 504.

A ocupação do conector fêmea do VPS 504 e do conector macho do gerador de calor, ver esquema de ligação.

Característica da ligação: não há separação entre o circuito da tensão da operação e do controlo.



#### Raccordement électrique VPS 504 S03

Le raccordement électrique du VPS 504 S03 est identique au VPS 504 S01. Une caractéristique spécialepour le raccordement du VPS 504 série 03

En cas de défaut signalé sur la borne S3 avant (le défaut brûleur), un ralais complémentaire du VPS 504 S03 shunte la boucle de régulation côté brûleur et coupe simultanément l'alimentation électrique du VPS 504 S03. Après l'élimination du défaut brûleur, un nouveau cycle de contrôle d'étanchéité démarre.

Le raccordement à la borne S3 est exclusivement réservé au signal défaut en provenance du boîtier de contrôle du brûleur. En cas de non-respect de cos instructions, des dommages corporels ou matériels sont possibles, d'où la nécessité de respecter impérativement ce branchement.

#### Elektrische aansluiting VPS 504 S03

De elektrische aansluiting van de VPS 504 S03 vindt net als bij de VPS 504 S01 plaats.

#### Aanvullend schakelingskenmerk van de VPS 504 S03

Als er op S3 een storingssignaal aanwezig is (branderstoring), dan wordt via een extra relais in de VPS 504 S03 de regellijn aan de branderzijde kortgesloten waarbij gelijktijdige onderbreking van de bedrijfsspanning van de VPS S03. Na het herstellen van de branderstoring vindt er een hernieuwde start van het afsluitercontrolesysteem plaats.

Op de aansluiting S3 mag uitsluitend het van de branderautomaat van de brander afkomstige storingssignaal worden aangesloten. Als men zich hier niet aan houdt, kan er persoonlijk letsel of materiele schade ontstaan. Daarom dient deze instructie strikt te worden opgevolgd.

#### Conexión eléctrica VPS 504 S03

La conexión eléctrica del VPS 504 S03 se realiza igual que en el VPS 504 S01. Características adicionales de la conexión del VPS 504 S03

Si existe una señal de error en el S3 (disfunción del quemador), el quemador puentea la cadena de regulación mediante un relé adicional en el VPS 504 S03, interrumpiéndose al mismo tiempo la alimentación de tensión al VPS S03. Después de solventar el fallo del guemador, se vuelve a poner en funcionamiento el controlador de estanqueidad.

En el conector S3 solamente se debe conectar exclusivamente la señal de avería que proviene del programador del guemador. Si no se tiene en cuenta este aviso, pueden aparecer daños físicos y materiales. Por ello se debe cumplir esta instrucción necesariamente.


#### Ligação eléctrica VPS 504, S03

A ligação do VPS 504, S03, efectuase da mesma maneira que a do VPS 504, S01,

#### Característica adicional da ligação do VPS, S03

Se um sinal de avaria (defeito do queimador) estiver presente no S03, um relé complementar contorna a cadeia de regulação do lado do queimador, interrompendo, simultaneamente, a tensão de operação do VPS. S03. Eliminada a avaria no queimador volta a efectuar-se um arranque do sistema de teste.

Na conexão S3 deve ser ligado, exclusivamente, o sinal da avaria, oriundo do controlo do queimador. Se não se proceder assim, há risco de danos pessoais ou materiais; portanto atentar rigorosamente às instruções.



#### Raccordement électrique **VPS 504 S04**

Passe-câble PG 13,5 et branchement aux bornes à vis sous le couvercle, dans le boîtier, voir "Cotes d'encastrement VPS 504 S04, S05", page 13.

Le signal sans potentiel du poste de contrôle ne doit être utilisé que pour la signalisation, et non pour la libération du brûleur!

#### Elektrische aansluiting VPS 504 S04

Kabeldoorvoer PG 13.5 en aansluiting op schroefklemmen onder deksel in het huis, zie "inbouwafmetingen VPS 504 S04, S05", pagina 13.

Spanningsvrij signaal van het besturingspaneel mag uitsluitend voor het signaleren worden gebruikt, niet voor de brandervrijgave!

#### Conexión eléctrica del VPS 504 S04

A través del prensacables PG 13.5 v conector en los bornes atornillables situados debajo de la tapa del armazón (ver el apartado de "medidas de montaje del VPS 504 S04, S05 en la página 13).

Los contactos libres de potencial solo deben utilizarse para control y no para desblopuear el quemador. Ligação eléctrica


#### VPS 504. S04

Bucha de cabo PG 13,5 e ligação nos terminais com parafusos na caixa, sob a tampa; ver "Dimensões de montagem VPS 504 S04, S05", página 13.

O sinal equipotencial do controlo somente deve ser utilizado para a sinalização, não para a libertação do queimador!

interne intern interno interno

Signal d'anomalie sans potentiel / potentiaalvrij storingssignaal/señal de avería libre de potencial/ Sinal parasita livre de potencial (Signal attente/acheminement/ Signaal voor de centrale regeleenheid/ señal de la sala de control/ Sinal do posto de comando)



- 5 Signal d'autorisation/ Vrijgavesignaal/ señal de desbloqueo/ Sinal de libertação
- Tension de service / Bedrijfsspanning/
- tensión operativa/ Tensão de serviço
- Neutre/ Nullleider/ conductor cero/ Neutro
- Terre/ Aarde/ tierra/ Ligação à terra

#### Raccordement électrique VPS 504 S05

Passe-câble PG 13,5 et branchement aux bornes à vis sous le couvercle, dans le boîtier, voir "Cotes d'encastrement VPS 504 S04, S05", page 13.

Gamme de tension de ser- $\angle$ !\text{ vice} = (DC) 20 V - 30 V. Tenir compte du courant de démarrage du moteur!

#### Elektrische aansluiting VPS 504 S05

Kabeldoorvoer PG 13,5 en aansluiting op schroefklemmen onder deksel in het huis, zie "inbouwafmetingen VPS 504 S04, S05", pagina 13.

Bedrijfsspanningsbereik = (DC) 20 V - 30 V.Aanloopstroom van de motor in acht nemen! Conexión eléctrica del

#### VPS 504 S05


Através del prensacables PG 13,5 y conector en los bornes atornillables situados debajo de la tapa del armazón (ver el apartado de "medidas de montaje del VPS 504 S04, S05 en la página 13).

Gama de tensiones de servicio = (DC) 20 V - 30 V. Tener en cuenta la intensidad de corriente del motor en marcha! Ligação eléctrica

#### VPS 504, S05

Bucha de cabo PG 13,5 e ligação nos terminais com parafusos na caixa, sob a tampa; ver "Dimensões de montagem VPS 504 S04, S05", página 13.

Faixa da tensão de serviço = (DC) 20 V - 30 V. Observar a corrente de arranque do motor!



- Signal d'anomalie/ Storingssignaal/ señal de avería/ Sinal parasita Signal d'autorisation/ Vrijgavesignaal/
- В señal de desbloqueo/ Sinal de libertação

#### Réglage

Le VPS 504 ne nécessite aucun réglage sur site.

#### Contrôle du fonctionnement

En dévissant la vis de la prise de pression p<sub>2</sub>(p<sub>3</sub>) pendant le cycle de test (temps de pompage) on crée une fuite qui permet le contrôle du fonctionnement.

Si un clapet de gaz brûlé est monté sur la chaudière, il fault qu'il soit ouvert au début du test.

Pour prévenir les problèmes de fonctionnement et d'étanchéité, nous conseillons d'utiliser des vannes selon EN 161 classe A ou classe B.

Les convertisseurs de fréquence qui ne disposent pas d'une protection suffisante peuvent provoquer des perturbations du VPS du fait de la présence d'impuretés sur le réseau! Prévoir impérativement une protection suffisante du réseau.

Als er op de ketel een **!**\rookgasklep ingebouwd is, moet deze bij het begin van de test open zijn.

Het instellen van de VPS 504 ter

Door het openen van de sluitschroef

in de meetnippel p<sub>o</sub>(p<sub>o</sub>) gedurende

de testtijd (pomptijd) kan een

lekkage worden gesimuleerd en

daardoor de functie worden ge-

Instelling

plaatse is niet nodig.

**Functiecontrole** 

controleerd.

Om functie- en dichtheidsproblemen te voorkomen, adviseren wij het gebruik van magneetafsluiters volgens EN 161 klasse A en klasse B.

Onvoldoend afgeschermde frequentieregelaars kunnen door netvervuiling storingen in de VPS veroorzaken. Pas daarom uitsluitend randapparatuur met voldoende afscherming tegen netvervuiling.

#### Aiuste

No es necesario ajustar el VPS

#### Control funcional

Si se abre el tapón roscado situado en la boquilla de medición p2(pa) durante el tiempo de comprobación (tiempo de bombeo), pueden simularse fugas y comprobarse así el funcionamiento del sistema.

Si en la conducción de humos de la caldera existe una válvula de clapeta ésta debe permanecer abierta al iniciar el ensayo

Con la finalidad de prevenir problemas funcionales y de estanqueidad, recomendamos utilizar válvulas magnéticas según la norma EN 161, clase A y clase B.

Los convertidores de frecuencia insuficientemente apantallados pueden producir fallos en el VPS debido a perturbaciones en la red. La red debe estar protegida de manera adecuada.

#### **Ajuste**

No local de medição, o VPS 504 não precisa ser ajustado.

#### Verificação do funcionamento

Abrindo o bujão roscado no bocal de medição p<sub>2</sub> (p<sub>a</sub>), durante o período de teste (tempo de funcionamento da bomba), pode ser simulada uma fuga e, assim, verificado o funcionamento.

Se na caldeira houver uma ∠!\(\sime\) borboleta, esta deve estar aberta no início do teste.

A fim de prevenir-se contra problemas de funcionamento e estanquidade, recomendamos empregar electroválvulas, em conformidade com a norma EN 161, classes A e B.

Conversores de frequência insuficientemente blindados podem provocar distúrbios na rede e avarias do VPS. É imprescindível providenciar a blindagem adequada da rede!

#### Utilisation des VPS 504 sur des vannes simples DUNGS. Détermination du volume à tester

Pour monter les VPS 504 sur des vannes Rp 1/2" -Rp 2" il faut l'adaptateur réf. 205 360.

Pour monter les VPS 504 sur des vannes DN 40 - DN 80 il faut l'adaptateur réf. 222 740.

### Détermination du volume à tester V<sub>test</sub>

- 1. Détermination du volume de V1 côte sortie pour Rp 1/2 - DN 80, voir tableau.
- 2. Détermination du volume de V2 côté entrée pour Rp 1/2 -DN 80. voir tableau.
- Détermination du volume du tuyau de raccordement des 3. Pour Rp 1/2 - DN 80, voir tableau.
- $V_{test} =$ Volumen vannel1 + Volumen tuyau intermédiaiire + Volumen vanne 2

#### Toepassing van de VPS 504 op afzonderlijke Dungs afsluiters. Bepaling van het testvolume.

Voor de montage van de VPS 504 op de afzonderlijke afsluiters Rp 1/2-Rp2is de adapterset bestelnr. 205 360 nodig.

Voor de montage van de VPS 504 op de afzonderlijke afsluiters DN 40 - DN 80 is de adapterset bestelnr. 222 740 nodig.

### Bepaling van het testvolume

- V<sub>test</sub>
  1. Bepalen van het volume aan de uitgangszijde van V1.
  - Voor Rp 1/2 DN 80, zie tabel.
- 2. Bepalen van het volume van V2 aan de ingangszijde. Voor Rp 1/2 - DN 80, zie tabel.
- 3. Bepalen van het volume tussenpijpstuk 3.

Voor Rp 1/2 - DN 80, zie tabel.

Volume afsluiter 1 + Volume tussenpijpstuk + Volume afsluiter 2

### Utilización del VPS 504 en válvulas individuales de DUNGS. Determinación del volumen de

Para montar el VPS 504 en las válvulas individuales Rp 1/2 - Rp 2, se recomienda utilizar el juego de adaptadores, nº de pedido 205 360.

Para montar el VPS 504 en las válvulas individuales DN 40 - DN 80, se recomienda utilizar el juego de adaptadores, nº de pedido 222 740.

## Determinación del volumen de

- **prueba V**<sub>prueba</sub>
  1. Determinación del volumen de V1 en el lado de salida.
  - Para Rp 1/2 DN 80, ver la tabla.
- Determinación del volumen de V2 en el lado de entrada.
- Para Rp 1/2 DN 80, ver la tabla.
- 3. Determinación del volumen del tubo intermedio 3.

Para Rp 1/2 - DN 80, ver la tabla.

volumen <sub>válvula1</sub> + volumen tubo intermedio + volumen <sub>válvula2</sub>

#### Emprego do VPS 504 em válvulas individuais da DUNGS. Determinação do volume de

teste. Para a montagem do VPS 504 nas

válvulas individuais Rp 1/2 - Rp 2 recomenda-se o jogo de adaptação cód. do artigo 205 360.

Para a montagem do VPS 504 nas válvulas individuais DN 40 a DN 80 recomenda-se o jogo de adaptação cód. do artigo 222 740.


### Determinação do volume de teste V<sub>teste</sub>

- 1. Determinação do volume da V1 de saída.
  - Para Rp 1/2 DN 80, ver o quadro.
- 2. Determinação do volume da V2 de entrada.
- Para Rp 1/2 DN 80, ver o quadro.
- 3. Determinação do volume do tubo intermédio 3.

Para Rp 1/2 - DN 80, ver o quadro.

4. V<sub>teste</sub>= volume válvula 1 + volume tubo intermédio + volume válvula 2

Détermination du volume à tester côté à V<sub>test</sub> Bepaling van het testvolume V<sub>test</sub> Determinación del volumen de prueba V<sub>prueba</sub> Determinação do volume de teste V<sub>teste</sub>



M/CD • Edition 11.13 • Nr. 223 937

Rp / DN	Volume - vannes [I] V1 côté sortie + V2 côté éritrée afsluiter-volume [I] V1 uitgangszijde + V2 ingangszijde Volumen válvula [I] V1 lado de salida + V2 lado de entrada Volumes das válvu V1 saída + V2 entrada	long Test volu Volu Long Volu Com	ume à tester [l ueur du tuyau : tvolume (l) = v me van de pijp umen de prue gitud del tubo e ume de teste [ aprimento do tu	entre les vai volume V1 ui leiding L [m] ba (I) = Volu entre las válu I] = volume ubo entre as	nnes L [m]  tgangszijde + V2 ir  umen V1  lado de  vulas individua  2 V1 saids + V2	<sub>salida</sub> + V2 salida + V2 les L (m)	oleiding <sub>de entrada</sub> + tubería édio	m
	Rp DN	Rp	DN	Rp	DN	Rp I	ON Rp	DN
Rp 3/8	0,01 l	0,00	6 I	0,111		0,161	0,21	
Rp 1/2	0,071	0,1	7	0,27		0,37	0,471	
Rp 3/4 (DN 20)	0,121	0,2	71	0,421		0,57	0,721	ı
Rp 1 (DN 25)	0,201	0,4	<u> </u>	0,701		0,95	1,20	I
Rp 1 1/2 / DN 40	0,501 0,70	01 1,10	01 1,351	1,701	2,001	2,20	2,651 2,801	3,30 1
Rp 2 / DN 50	0,901 1,2	1,90	01 2,201	2,901	3,201	3,90	4,201 4,901	5,50
DN 65	2,0	01	3,7 I		5,30		7,001	8,601
DN 80	3,	31	6,31		8,801		11,30	13,801
DN 100	6,	51	10,5 l		14,40		18,40	22,31
DN 125	12,	01	18,2		24,31		30,50	36,6 I
DN 150	17,	51	26,51		35,21		44,10	52,91
DN 200	46,	01	61,71		77,4		93,10	108,91
VPS 504 VPS 508 VDK	$0.1 \mid \leq V_{\text{prüf}} \leq 1.5 \mid \leq V_{\text{prüf}} \leq 0.4 \mid \leq V_{\text{prüf}} \leq 2.15 \mid \leq V_{\text{prüf}} \leq $	4,0 I 8,0 I 20,0 I					1 l = 1 dm <sup>3</sup> = 10 <sup>-3</sup>	m³

Volume à tester des blocs gaz DUNGS MB-D ..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-..., MBC-...
Testvolume van de DUNGS gasregelcombinaties MB-D..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-..., MBC-...
Volumen de prueba de los elementos de regulación de DUNGS MB-D..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-..., MBC-...
Volume de teste dos aparelhos de actuação múltipla da DUNGS MB-D ..., MB-ZR ..., MB-VEF ..., DMV-..., MBC-...

Type Type Modelo Tipo	Rp/DN	Volume à tester testvolume Volumen de prueba Volume de teste [i]	Type Type Modelo Tipo	Rp/DN	Volume à tester testvolume Volumen de prueba Volume de teste [I]
DMV-D(LE) 503/11	Rp 3/8	0,031	MB-D(LE) 403	Rp 3/8	0,04 I
DMV-D(LE) 507/11	Rp 3/4	0,10	MB-D(LE) 405	Rp 1/2	0,11
DMV-D(LE) 512/11	Rp 1 1/4	0,24 l	MB-D(LE) 407	Rp 3/4	0,11
DMV-D(LE) 520/11	Rp 2	0,24	MB-D(LE) 410	Rp 1	0,331
DMV-D(LE) 525/11	Rp 2	0,44	MB-D(LE) 412	Rp 1 1/4	0,331
DMV-D(LE) 5040/11	DN 40	0,38 l	MB-D(LE) 415	Rp 1 1/2	0,24
DMV-D(LE) 5050/11	DN 50	0,39 l	MB-D(LE) 420	Rp 2	0,24
DMV-D(LE) 5065/11	DN 65	0,69	MB-ZRD(LE) 405	Rp 1/2	0,11
DMV-D(LE) 5080/11	DN 80	1,47	MB-ZRD(LE) 407	Rp 3/4	0,11
DMV-D(LE) 5100/11	DN 100	2,28	MB-ZRD(LE) 410	Rp 1	0,331
DMV-D(LE) 5125/11	DN 125	3,56 l	MB-ZRD(LE) 412	Rp 1 1/4	0,331
DMV-1500-D	Rp 2	0,44	MB-ZRD(LE) 415	Rp 1 1/2	0,24
DMV-D(LE) 5065/12	DN 65	1,47	MB-ZRD(LE) 420	Rp 2	0,24
DMV-D(LE) 5080/12	DN 80	2,28	MB-VEF 407	Rp 3/4	0,11 l
DMV-D(LE) 5100/12	DN 100	3,55 l	MB-VEF 412	Rp 1 1/4	0,331
DMV-D(LE) 5125/12	DN 125	6,00 l	MB-VEF 415	Rp 1 1/2	0,24
			MB-VEF 420	Rp 2	0,24
			MB-VEF 425	Rp 2	0,44
			MBC 300	Rp 3/4	0,05
			MBC 700	Rp 1 1/4	0,05
			MBC1200	Rp 2	0,101
			MBC 1900	DN 65	1,47
			MBC 3100	DN 80	2,28
			MBC 5000	DN 100	3,55 l
			MBC 7000	DN 125	6,001


Il ne faut pas dépasser le volume à tester de 4,0 l au maximum ! Het maximale testvolume van 4,0 I mag niet worden overschreden!


No se debe superar el volumen de prueba máx. de 4,0 l.


O volume de teste máximo não deve exceder os 4,0 l.

#### VPS 504 S01/S03

#### Cotes d'encombrement/ Inbouwafmetingen / Medidas de montaje / Dimensões de montagem [mm]









Raccordement aspiration (entrée gaz) zuigaansluiting (gasingang) Conexión de aspiración (entrada del gas) Ligação da aspiração (entrada do gás)


Raccordement refoulement (vers section à tester) drukaansluiting (naar testtraject) Conexión de presión (hacia la sección de ensayo) Ligaçao da pressão (para o percurso de teste)

### VPS 504 S02

#### Cotes d'encombrement / Inbouwafmetingen / Medidas de montaje Dimensões de montagem [mm]









p<sub>2</sub> 0


0

Raccordement refoulement (vers section à tester) drukaansluiting (naar testtraject) Conexión de presión (hacia la sección de ensayo) Ligaçao da pressão (para o percurso de teste)

#### VPS 504 S04, S05 Cotes d'encombrement / Inbouwafmetingen / Medidas de montaje / Dimensões de montagem [mm]







Raccordement refoulement (vers section à tester) drukaansluiting (naar testraject) Conexión de presión (hacia la sección de ensayo) Ligaçao da pressão (para o percurso de teste) Pièces de rechange/access. Vervangingsonderdelen/toebehoren Piezas de recambio/Accesorios Peças sobressalentes /Acessórios

No. de commande Bestelnr. Número de código Cód. do artigo

Kit de montage Montageset Kit de montaje Jogo de montagem

4 x M4 x 16 autoformeuses/zelfvormend/ automoldeante/ com forma flexível

2 x Joint torique / O-ring juntas tóricas/O-ring 10,5 x 2,25

2 x Filtero/filter/filtros/Filtro 221 503

Fusible (5 x) Apparaat-zekering (5 x) Fusible (5 x) Módulo de fusíveis do aparelho (5 x) T 6,3 L 250 V (IEC 127-2/III)

D 5 x 20 231 780

Connecteur 7 poles à 2 entrées de câble avec blocage du câble Stekker 7-polig, 2 kabelingan-gen met trekontlasting Conector 7 polos, 2 entradas de cables Conector de 7 pólos, 2 entradas

de cabo com alívio de tracção 231 807

Connecteur 7 poles à 4 entrées de câble avec PG 11 Stekker 7-polig, 4 kabelingangen

met PG 11 Conector 7 polos, 4 entradas de cables PG 11

Conector de 7 pólos, 4 entradas

de cabo com PG 11

231 808

Connecteur 7 poles à 4 entrées de câble avec blocage du câble Stekker 7-polig, 4 kabelingan-gen met trekontlasting Conector de 7 polos, 4 entradas de cables Conector de 7 pólos, 4 entradas

de cabo com alívio de tracção 231 809

Kit adaptateur Adapterpakket juego adaptador Jogo de adaptadores VPS 504 + MV .../3, .../5

Rp 1/2 - Rp 2 205 360

Kit adaptateur Adapterpakket juego adaptador Jogo de adaptadores VPS 504 + MV .../3, .../5

**DN 40 - DN 80** 222 740

Kit de remplacement filtres VPS Reservepakket VPS-filter juego de recambio filtro VPS Jogos de filtros VPS de reposição

243 801

Kit adaptateur Adapterpakket juego adaptador Jogo de adaptadores VPS/VDK **DN 40 - DN 80** 

223 470

Pièces de rechange/access. Vervangingsonderdelen/toebehoren Piezas de recambio/Accesorios Peças sobressalentes /Acessórios No. de commande Bestelnr. Número de código Cód. do artigo

M/CD • Edition 11.13 • Nr. 223 937























Seul un personnel spécialisé est autorisé à effectuer des travaux sur le VPS 504.

Le VPS 504 a été conçu

pour être utilisé avec des

GPL à l'état gazeux et à des

températures supérieures à

0 °C. Les joints d'étanchéité

se détériorent en présence

Protéger les surfaces

pouvants recevoir le VPS

504. Serrer les vis en

croisant. Lors du mon-

tage éviter les tension

**Eviter tout contact direct** 

entre le VPS 504 et la

maçonnerie, les cloisons

en béton et planchers en

Après un démontage ou

une modification, utili-

ser toujours des joints

Contrôle de l'étanchéité

de la conduite: fermer

le robinet à boisseau

sphèrique avant les élec-

Une fois les travaux sur le VPS 504 terminés,

procéder toujours à un

contrôle d'étanchéité et

Ne jamais effectuer des

travaux lorsque la pres-

sion ou la tension sont

présentes. Eviter toute

flamme ouverte. Observer

Tenir compte du courant de

démarrage du moteur!

les réglementations.

de fonctionnement.

cours de séchage.

neufs.

mécaniques.

d'hydrocarbure liquide.

Werkzaamheden aan de VPS 504 mogen uitsluitend door vakpersoneel worden uitgevoerd.

In installaties met vloeibaar gas mag de VPS 504 niet onder 0 °C worden gebruikt. Alleen geschikt voor gasvormig vloeibaar gas, vloeibare koolwaterstoffen tasten de pakkingmaterialen aan.

Flensoppervlakken beschermen. Schroeven kruislings aandraaien. Op mechanisch spanningsvrije inbouw letten.

Rechtstreeks contact tussen VPS 504 en het uithardende metselwerk, betonnen muren, vloeren is niet toegestaan.

Na elke demontage/ombouw van onderdelen steeds nieuwe pakkingen aebruiken.

Dichtheidscontrole van pijpleidingen:kogelkraan voor de armaturen sluiten.

Na afsluiting van de werkzaamheden aan de VPS 504: dichtheidscontrole en functiecontrole uitvoeren.

Nooit werkzaamheden uitvoeren als de eenheid onder gasdruk of spanning staat. Open vuur ver-mijden. Plaatselijke voorschriften in acht nemen.

Aanloopstroom van de motor in acht nemen!

Het niet opvolgen van deze instructies kan persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Alle instellingen en instelwaarden alleen uitvoeren in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de ketel-/branderfabrikant.

En las instalaciones de gas licuado nosepuedeutilizarelVPS504por debajo de 0°C. Sólo apropiado para gas licuado en estado gaseoso, los hidrocarburos líquidos destruyen los materiales de obturación.

Los trabajos a realizar en

el VPS 504 sólo deben

ser llevados a cabo por

personal técnico.

Proteger las superficies de las bridas. Apretar los tornillos en cruz. Procurar que no existan tensiones mecánicas después del montaie.

No está permitido el contacto directo entre el VPS 504 y la mampostería, las paredes de hormigón y los suelos en fase de endurecimiento.

En un principio deben utilizarse juntas nuevas después de desmontarlas o cambiarlas parcial-

Comprobación de la estanqueidad de las conducciones de tuberías: Cerrar la llave de bola situada delante del VPS 504.

Después de finalizar los trabajos en el VPS 504, realizar un control de estanqueidad y funcional.

No realizar nunca trabaios cuando exista presión de gas o tensión eléctrica. Evitar los fuegos abiertos. Tener en cuenta las normas públicas.

Tener en cuenta la intensidad de corriente del motor en marcha!

Si no se tienen en cuenta los avisos, pueden suceder accidentes personales o materiales.

Realizar los ajustes y de-

Eminstalações de gás líquido não operaro VPS 504 a temperaturas abaixo de 0 °C. Apenas apropriado para gás líquido em estado gaseiforme, os hidrocarbonetos líquidos destroem os materiais de vedação.

Os serviços no VPS 504

devem ser efectuados

somente por pessoas de-

vidamente qualificadas.

Proteger as faces dos flanges. Apertar os parafusos em forma de cruz. Atentar à montagem mecânica sem tensões.

Não se admite o contacto directo do VPS 504 com alvenaria, paredes de betão e pisos que fazem presa.

Após desmontar peças ou realizar reformula-ções, empregar sempre juntas novas.

Teste de estancação da tubulação: fechar a torneira de esfera a montante das quarnições.

Concluídos os trabalhos no VPS 504: efectuar testes de estancação e de funcionamento.

Nunca realizar trabalhos, quando há pressão de gás ou tensão eléctrica. Evitar fogo aberto. Atentar às directivas locais aplicáveis.

Observar a corrente de arranque do motor!

A não-observância das instruções pode provocar danos pessoais e/ou materiais.

finir los valores de ajuste únicamente según las instrucciones de uso del fabricante de la caldera/ del quemador.

Realizar os ajustes e definir os valores de ajuste unicamente de acordo com as instruções de serviço do fabricante da caldeira/ do queimador.

En cas de non-respect de ces instructions, des

de brûleurs.

dommages corporels ou matériels sont possible.

Effectuer tous les réglages et réaliser les valeurs de réglage uniquement selon le mode d'emploi du fabricant de chaudières et













La directive concernant les chauffe-bains à pression (PED) et la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) exigent une vérification régulière des installations de chauffage, afin de garantir à long terme des taux d'utilisation élevés et par conséquent une charge environnementale minimum.

Il est nécessaire de remplacer les composants relatifs à la sécurité lorsqu'ils ont atteint la fin de leur vie utile. Cette recommandation ne s'applique qu'aux installations de chauffage et non aux applications de processus thermique. DUNGS recommande le remplacement, conformément au tableau qui suit : De richtlijn betreffende drukapparatuur (PED) en de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD) vereisen een regelmatige controle van de verwarmingsinstallaties voor een langdurig hoog rendement en bijgevolg voor een kleinere belasting op het milieu.

Veiligheidsonderdelen moeten na het bereiken van hun gebruiksduur vervangen worden Deze aanbeveling geldt alleen voor verwarmingsinstallaties en niet voor warmteprocestoepassingen. DUNGS beveelt de vervanging aan volgens de volgende tabel: La Directriz de aparatos bajo presión (PED) y la Directriz acerca de la eficiencia de la energía total de edificios (EPBD) precisan de una comprobación periódica de los sistemas de calefacción para asegurar a largo plazo un elevado índice de utilidad y, subsiguientemente, una baja contaminación medioambiental. Existe la necesidad de intercambiar componentes relevantes para la seguridad, después de alcanzarse el periodo de utilidad. Esta recomendación solamente es aplicable a sistemas de calefacción, aunque no para aplicaciones de procesos térmicos. DUNGS recomienda cambiar componentes según la siguiente tabla:

A directiva sobre equipamentos sob pressão (PED) e a directiva relativa ao desempenho energético dos edifícios (EPBD) requerem um controlo regular dos sistemas de aquecimentos para assegurar, a longo prazo, uma alta eficiência e, por conseguinte, e um mínimo de degradação ambiental.

É necessário trocar os componentes relevantes para a segurança depois de ter acabado a sua vida útil. Esta recomendação refere-se apenas a sistemas de aquecimento e não a aplicações de processo térmico. A DUNGS recomenda uma substituição de acordo com a seguinte tabela:

Composant relatif à la sécurité Veiligheidsonderdelen Componente relevante para la seguridad Componente relevante para a segurança	VIE UTILE DUNGS recommande le remplacement au bout de : GEBRUIKSDUUR DUNGS beveelt de vervanging aan na: PERIODO DE UTILIDAD DUNGS recomienda un cambio al cabo de: DURAÇÃO DE UTILIZAÇÃO A DUNGS recomenda uma substituição após:	Cycles de manoeuvres Schakelonderdeel Ciclos de conmutación Manobras	EN Norme Norm Norma Norma
Systèmes de contrôle de vannes / Kleppenproefsysteem Sistemas de comprobación de válvulas / Sistemas controladores de válvula		250.000	EN 1643
Manostat / Drukcontrolesysteem / Pressostato / Pressostato		N/A	EN 1854
Dispositif de gestion de chauffage avec contrôleur de flammes / Verwarmingsbeheer met vlamcontrole / Gestionador de combustión con control de llama Gestor de combustão com controlador de chama	10 ans/jaar/años/anos	250.000	EN 1854
Capteur de flammes UV / UV-vlammensensor Sensor de llamas UV / Sensor de chama de luz ultravioleta	10.000 h Heures de service / Bedrijfsuren Horas de servicio / Horas de serviço	)	
Dispositifs de réglage de pression du gaz / Gasdrukregeleenheid Aparatos reguladores de la presión de gas / Regulador de pressão de gás	15 ans/jaar/años/anos	N/A	EN 88 EN 12078
Vanne de gaz sans système de contrôle de vanne* Gasklep zonder kleppenproefsysteem* Válvula de gas sin sistema de comprobación de válvulas* Válvula de gás sem sistema controlador de válvula*		50.000 - 500.000 selon la taille afhankelijk van de grootte dependiendo del tamaño em função do tamanho	EN 126 EN 161
Manostat de gaz min. / Min. gasdrukcontrole / Interruptor automático por caída de presión mín. de gas / Pressostato de gás para pressão mínima	10 ans/jaar/años/anos	N/A	IEN 1643
Soupape d'évacuation de sécurité / Veiligheidsaflaatklep Válvula de apagado de seguridad / Válvula de purga de segurança		N/A	EN 88 EN 14382
Systèmes combinés gaz/air / Gas-luchtverbindingssysteem Sistemas combinados gas-aire / Controlo da mistura de gás/ar		N/A	EN 12067
* Familles de gaz I, II, III / Gasfamilies I, II, III N/A	ne peut pas être utilisé / kan niet worden 🤉	gebruikt.	

Sous réserve de tout modification constituant un progrès technique / Wijzigingen voorbehouden. Se reserva el derecho a realizar cambios por motivos técnicos. / Sujeito a alterações em função do progresso técnico.

Usine et Services Administratifs Hoofdkantoor en fabriek Administración y fabrica Administración y fábrica

Familias de gases I, II, III / Famílias de gás I, II, III

Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10 D-73660 Urbach, Germany Telefon+49 (0)7181-804-0 Telefax+49 (0)7181-804-166 Adresse postale Postadres Dirección postal Dirección postal

N/A no puede aplicarse / não pode ser utilizado

Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 12 29 D-73602 Schorndorf e-mail info@dungs.com Internet www.dungs.com